

Fakturerings sammendrag

Systeminformasjon

Maskinnavn: Kerox VersaLink B620 Printer (FEF800)
 Maskinens serie#: 5320705764
 Trykketiden gjenstående: 25

Programvareversjoner
 Programvare for enheten: 122.027.004.26300
 Oppdaterings-versjon: 2020
 Nettverkskontroll: 153.057.26300
 Fontene for brukergrensesnittet: 163
 Trykkesett: 210.012
 Etikettersnitt: 300.000.000

Faktureringsstilleverk

Geslett

Mønstre som trykkes ut: 2869

Totalt for maskin

Totalt mønstre trykt: 2869

Printpapir: 2869

Troubleshooting Print Quality

Your Xerox® Versalink® B620 Printer is designed to produce high-quality prints consistently. If you observe print-quality problems, use the information on these pages to troubleshoot the problems. For detailed online support information, go to www.xerox.com/office/support.

CAUTION: The Xerox® warranty, Service Agreement, or Total Satisfaction Guarantee does not cover damage caused by using unsupported paper, transparencies, or other specialty media. The Total Satisfaction Guarantee is available in the United States and Canada. Coverage can vary outside of these areas. For details, contact your local representative.

Paper Type

CAUTION: If you change the type of paper in the tray, change the paper type at the control panel to match the paper in the tray. If you fail to change the paper type, it can cause print-quality problems and damage the fuser.

For the best results, only use recommended Xerox® paper and media. Xerox® paper and media are guaranteed to produce excellent results on your Xerox® Versalink® B620 Printer. To order Xerox® paper and media, go to www.xerox.com/office/supplies.

For a complete list of recommended paper for your printer, go to:

- North America: www.xerox.com/mna
- Europe: www.xerox.com/mieu

Solving Print-Quality Problems


Use the following tables to find specific solutions to print-quality problems.

Solving Print-Quality Problems

Problem

Incomplete Fusing

Toner appears to be missing from the print, or rubs off easily.



Solution

1. Verify that the paper you are using is the correct type for the printer and is properly loaded.

For a complete list of recommended paper for your printer, go to:

- North America: www.xerox.com/minna
- Europe: www.xerox.com/koiles

2. Verify that the paper type is selected on the control panel and in the print driver.

3. If the problem persists, do one of the following:

Note: To change the size, type, or color of paper in a dedicated tray when the control panel is locked, log in as the system administrator.

- a. For trays that are set to **Dedicated**:

- i. At the control panel, touch **Log In**. Enter system administrator login information, then touch **Enter**. For details, refer to the *System Administrator Guide*.
- ii. **Touch Device > Tools > Device Settings > Paper Management > Tray Settings**. Select the tray, touch **Edit**, then change the paper type.

- iii. For trays that are set to **Fully Adjustable**:

- a. **Paper Trays Open**, then raise the selected paper tray.
- b. **Bypass Tray Remove**, then reinsert the paper.

The control panel prompts you to confirm or change the paper type.

- At the touch screen, touch **Type**, then do one of the following:
 - Select the correct paper type, then touch **Confirm**.
 - Select the next heavier type of paper, then touch **Confirm**.

Note: Paper types from lightest to heaviest are:


- For uncoated paper: **Plain, Lightweight, Cardstock, and Cardstock**.

Solving Print-Quality Problems (continued)

Problem:

Repeating Defects

Spots or lines appear at regular intervals on the page in the direction that the paper moves through the printer or in non-printed areas.




Solution:

1. At the control panel, touch **Device** > **Tools** > **Troubleshooting** > **Support Pages** > **Repeating Defects Page** > **Print**.
The Repeating Defects Page prints with instructions for identifying defective units.
2. To correct the problem, replace items identified on the Repeating Defects Page.





3. If you replace a supply, reset the counter:
 - a. At the control panel, touch **Log In**. Enter system administrator login information, then touch **Enter**. For details, refer to the *System Administrator Guide*.
 - b. Touch **Device** > **Tools** > **Device Settings**.
 - c. Scroll, then touch **Supplies** > **Supply Counter Reset**.
 - d. Touch the replaced Supply.
 - e. Touch **Reset Counter**.
 - f. To close the pop-up window, touch **X**, touch **admin**, then select **Log Out**.

Solving Print-Quality Problems (continued)

Problem	Solution
<p>Offset Image</p> <p>The most common offset is lower that appears to be reprinted on the page and placed about 95 mm (3.75 in.) across the page in the direction that the paper moves through the printer.</p> <p>Note: For a different distance, use the Repeating Defects Page to identify the cause.</p> 	<ol style="list-style-type: none">1. Verify that the paper you are using is the correct paper type for the printer and is properly loaded. Note: For a complete list of recommended paper for your printer, go to:<ul style="list-style-type: none">– North America: www.scerox.com/na/index– Europe: www.scerox.com/index2. Verify that the paper type is selected on the control panel and in the print driver. Note: To change the size, type, or color of paper in a dedicated tray when the control panel is locked, log in as the system administrator.3. If the problem persists, do one of the following: Note: To change the size, type, or color of paper in a dedicated tray when the control panel is locked, log in as the system administrator.<ol style="list-style-type: none">a. For trays that are set to Dedicated:<ol style="list-style-type: none">i. At the control panel, touch Log In, enter system administrator login information, then touch Enter. For details, refer to the System Administrator Guide.ii. Touch Device > Tools > Device Settings > Paper Management > Tray Settings. Select the tray, touch Edit, then change the paper type.d. For trays that are set to Fully Adjustable:<ol style="list-style-type: none">i. Paper Trays Open, then close the selected paper tray.ii. Bypass Tray Remove, then reinsert the paper.The control panel prompts you to confirm or change the paper type.<ul style="list-style-type: none">• At the touch screen, touch Type, then do one of the following:<ul style="list-style-type: none">• Select the correct paper type, then touch Confirm.• Select the next heavier type of paper, then touch Confirm.Note: Paper types from lightest to heaviest are:<ul style="list-style-type: none">• For uncoated paper: Main, Lightweight, Cardstock, and Cardstock.4. To identify the cause, use the Repeating Defects Page. For details, refer to the previous page.

Solving Print-Quality Problems (continued)

Problem	Solution
<p>Fuzzy, Low-contrast, Spurious, Waddled, or Blotchy</p> <p>Blocks Appear Blue</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verify that the paper you are using is the correct type for the printer and is properly loaded. For a complete list of recommended paper for your printer, go to: <ul style="list-style-type: none"> – North America: www.xerox.com/milna – Europe: www.xerox.com/mileu 2. Verify that the paper type is selected on the control panel and in the print driver. <p>Note: If the problem continues, call for service.</p>
<p>Gray Tones Too Light or Too Dark</p> <p>Gray tones appear faded or too dark on print.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verify that the paper you are using is the correct type for the printer and is properly loaded. For a complete list of recommended paper for your printer, go to: <ul style="list-style-type: none"> – North America: www.xerox.com/milna – Europe: www.xerox.com/mileu 2. Verify that the paper type is selected on the control panel and in the print driver. 3. Adjust the lightness settings in the print driver. For information about changing the Lightness setting in the PostScript print driver for your operating system, refer to the <i>Printing</i> chapter of the <i>User Guide</i>.
<p>Lines, Smudges, or Streaks</p> <p>Dark or light marks appear on the page in all tones or non-printed areas.</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verify that the paper you are using is the correct type for the printer and is properly loaded. For a complete list of recommended paper for your printer, go to: <ul style="list-style-type: none"> – North America: www.xerox.com/milna – Europe: www.xerox.com/mileu 2. Verify that the paper type is selected on the control panel and in the print driver. 3. To identify the cause, refer to the <i>Repeating Defects Page</i> that prints with <i>Troubleshooting Print Quality Page</i>. At the control panel, touch Device > Tools > Troubleshooting > Support Pages > Repeating Defects Page > Print. 4. To correct the problem, replace items identified on the <i>Repeating Defects Page</i>.

Print Quality Settings

The Windows PostScript print driver and the Macintosh print drivers provide the highest print-quality modes. You can change these settings in the print driver. Select the setting that is best suited for your print job.

Print Quality Mode

- **Enhanced mode** is the general-purpose mode for crisp, smooth-toned prints. Enhanced mode balances speed with quality.
- **High Resolution mode** is a high-quality mode that creates smooth-toned prints with fine lines and detail. High Resolution mode balances quality over speed.
- **Toner Saver mode** reduces the amount of toner used for print jobs and is useful for draft-quality output. Print quality is slightly lower than using Standard mode.

Image Options

Image options controls how the printer uses lightness and contrast to produce your document. The Windows PostScript print driver and the Macintosh print drivers provide the widest range of controls on the Image Options tab.

- To locate Image Options in Windows, in the print driver, click the Image Options tab.
- To locate Image Options on Macintosh, in the Print window, in the print options list, click **Extra Features**. Within **Extra Features**, in the options list, click **Image Options**.

Σύνοψη χρέωσης

Πληροφορίες συστήματος

• Δυνατότητα μηχανήματος	Xerox VersaLink B520 Printer (FEFB00)
• Εξοπλισμός αρχικής μηχανήματος	5320/05/64
• Αποστολές εντοπισμού	381

Επιπλέον λειτουργία

• Λειτουργία τυποποίησης	102.102.100.05000
• Έκδοση λειτουργίας εκτύπωσης	None
• Εργασία έκδοσης	122.627.26300
• Υποστηρικτικό κίνησης περιβάλλοντος εργασίας χρήστη	62
• Μεταβλητή αποστολή	130312
• Τέλη της εκτύπωσης	000.000.000

Μεταβλητές χρέωσης

Δοσολογία

• Δοσολογία εκτύπωσης, αποστολές	285%
----------------------------------	------

Κατά γραμμή

122%

Σύνολο συνολικής

• Σύνολο αποστολές	285%
--------------------	------

Troubleshooting Print Quality

Your Xerox® Versalink® B620 Printer is designed to produce high-quality prints consistently. If you observe print-quality problems, use the information on these pages to troubleshoot the problems. For detailed online support information, go to www.xerox.com/office/support.

CAUTION: The Xerox® warranty, Service Agreement, or Total Satisfaction Guarantee does not cover damage caused by using unsupported paper, transparencies, or other specialty media. The Total Satisfaction Guarantee is available in the United States and Canada. Coverage can vary outside of these areas. For details, contact your local representative.

Paper Type

CAUTION: If you change the type of paper in the tray, change the paper type at the control panel to match the paper in the tray. If you fail to change the paper type, it can cause print-quality problems and damage the fuser.

For the best results, only use recommended Xerox® paper and media. Xerox® paper and media are guaranteed to produce excellent results on your Xerox® Versalink® B620 Printer. To order Xerox® paper and media, go to www.xerox.com/office/supplies.

For a complete list of recommended paper for your printer, go to:

- North America: www.xerox.com/office
- Europe: www.xerox.com/office



Solving Print-Quality Problems

Use the following tables to find specific solutions to print-quality problems.

Solving Print-Quality Problems

Problem	Solution
<p>Incomplete Fusing Toner appears to be missing from the print, or rubs off easily.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Verify that the paper you are using is the correct type for the printer and is properly loaded. For a complete list of recommended paper for your printer, go to:<ul style="list-style-type: none">– North America: www.xerox.com/na/na– Europe: www.xerox.com/mfe/eu2. Verify that the paper type is selected on the control panel and in the print driver.3. If the problem persists, do one of the following: Note: To change the size, type, or color of paper in a dedicated tray when the control panel is locked, log in as the system administrator.<ol style="list-style-type: none">a. For trays that are set to Dedicated:<ol style="list-style-type: none">i. At the control panel, touch Log In. Enter system administrator login information, then touch Enter. For details, refer to the <i>System Administrator Guide</i>.ii. Touch Device > Tools > Device Settings > Paper Management > Tray Settings. Select the tray, touch Edit, then change the paper type.ii. For trays that are set to Fully Adjustable:<ol style="list-style-type: none">i. Paper Trays: Open, then touch the selected paper tray.ii. Bypass Tray / Remove, then reinsert the paper.The control panel prompts you to confirm or change the paper type.<ul style="list-style-type: none">• At the touch screen, touch Type, then do one of the following:<ul style="list-style-type: none">• Select the correct paper type, then touch Confirm.• Select the next heavier type of paper, then touch Confirm.Note: Paper types from lightest to heaviest are:<ul style="list-style-type: none">• For uncoated paper: Plain, Lightweight Cardstock, and Cardstock.



Solving Print-Quality Problems (continued)

Problem	Solution
<p>Repeating Defects Spots or lines appear at regular intervals on the page in the direction that the paper moves through the printer or in non-printed areas.</p> 	<ol style="list-style-type: none">1. At the control panel, touch Device > Tools > Troubleshooting > Support Pages > Repeating Defects Page > Print. The Repeating Defects Page prints with instructions for identifying defective units.2. To correct the problem, replace items identified on the Repeating Defects Page. 3. If you replace a supply, reset the counter.<ol style="list-style-type: none">a. At the control panel, touch Log In. Enter system administrator login information, then touch Enter. For details, refer to the <i>System Administrator Guide</i>.b. Touch Device > Tools > Device Settings.c. Scroll, then touch Supplies > Supply Counter Reset.d. Touch the replaced Supply.e. Touch Reset Counter.f. To close the pop-up window, touch X, touch admin, then select Log Out.

Solving Print-Quality Problems (continued)

Problem	Solution
<p>Offset Image</p> <p>The most common offset is lower that appears to be printed on the page and placed about 35 mm (1.75 in.) across the page in the direction that the paper moves through the printer.</p> <p>Note: For a different distance use the Repeating Defects Page to identify the cause.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Verify that the paper you are using is the correct paper type for the printer and is properly loaded. For a complete list of recommended paper for your printer, go to:<ul style="list-style-type: none">– North America: www.xerox.com/na– Europe: www.xerox.com/emea2. Verify that the paper type is selected on the control panel and in the printer. Note: To change the size, type, or color of paper in a dedicated tray when the control panel is locked, log in as the system administrator.3. If the problem persists, do one of the following: Note: To change the size, type, or color of paper in a dedicated tray when the control panel is locked, log in as the system administrator.<ol style="list-style-type: none">a. For trays that are set to Dedicated:<ol style="list-style-type: none">i. At the control panel, touch Log In. Enter system administrator login information, then touch Enter. For details, refer to the <i>System Administrator Guide</i>.ii. Touch Device > Tools > Device Settings > Paper Management > Tray Settings. Select the tray, touch Edit, then change the paper type.iii. For trays that are set to Fully Adjustable:<ol style="list-style-type: none">i. Paper Trays > Open, then close the selected paper tray.ii. Bypass/Tray > Remove, then reinsert the paper.The control panel prompts you to confirm or change the paper type.<ul style="list-style-type: none">• At the touch screen, touch Type, then do one of the following:<ul style="list-style-type: none">• Select the correct paper type, then touch Confirm.• Select the next heavier type of paper, then touch Confirm.Note: Paper types from lightest to heaviest are:<ul style="list-style-type: none">• For uncoated paper: Plain, Lightweight Cardstock, and Cardstock.4. To identify the cause, use the Repeating Defects Page. For details, refer to the previous page.

Solving Print-Quality Problems (continued)

Problem	Solution
<p>Heavy Coverage Appears Mottled or Blandly Blacks Appear Blue</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Verify that the paper you are using is the correct type for the printer and is properly loaded. For a complete list of recommended paper for your printer, go to:<ul style="list-style-type: none">– North America: www.xerox.com/mina– Europe: www.xerox.com/mileu2. Verify that the paper type is selected on the control panel and in the print driver. <p>Note: If the problem continues, call for service.</p>
	
<p>Gray Tones Too Light or Too Dark Gray tones appear faded or too dark on print.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Verify that the paper you are using is the correct type for the printer and is properly loaded. For a complete list of recommended paper for your printer, go to:<ul style="list-style-type: none">– North America: www.xerox.com/mina– Europe: www.xerox.com/mileu2. Verify that the paper type is selected on the control panel and in the print driver.3. Adjust the lightness settings in the print driver. For information about changing the Lightness setting in the PostScript print driver for your operating system, refer to the Finishing chapter of the User Guide.
<p>Lines, Smudges, or Streaks Dark or light marks appear on the page in all tones or non-printed areas.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Verify that the paper you are using is the correct type for the printer and is properly loaded. For a complete list of recommended paper for your printer, go to:<ul style="list-style-type: none">– North America: www.xerox.com/mina– Europe: www.xerox.com/mileu2. Verify that the paper type is selected on the control panel and in the print driver.3. To identify the cause, refer to the Repeating Defects Page that prints with Troubleshooting Print Quality Page. At the control panel, touch Device > Tools > Troubleshooting > Support Pages > Repeating Defects Page > Print.4. To correct the problem, replace items identified on the Repeating Defects Page.
	

Print Quality Settings

The Windows PostScript print driver and the Macintosh print drivers provide the highest print-quality modes. You can change these settings in the print driver. Select the setting that is best suited for your print job.

Print Quality Mode

- **Enhanced mode** is the general-purpose mode for crisp, smooth-toned prints. Enhanced mode balances speed with quality.
- **High Resolution mode** is a high-quality mode that creates smooth-toned prints with fine lines and detail. High Resolution mode balances quality over speed.
- **Toner Saver mode** reduces the amount of toner used for print jobs and is useful for draft-quality output. Print quality is slightly lower than using Standard mode.

Image Options

Image options controls how the printer uses lightness and contrast to produce your document. The Windows PostScript print driver and the Macintosh print drivers provide the widest range of controls on the Image Options tab.

- To locate Image Options in Windows, in the print driver, click the Image Options tab.
- To locate Image Options on Macintosh, in the Print window, in the print options list, click **Kernox Features**. Within **Kernox Features**, in the options list, click **Image Options**.

Common Host Data

-Machine Name: Xerox VersaLink B620 Printer (FE.P000)
 -IP Address: 10.8.1.16.31
 -Machine Serial Number: 522983784
 -Machine URJ: 1024/1024/1.6.31
 -Machine Activation Date: Jan 01, 2021 05:37:34
 -Total Impressions: 2824

Machine Profile

-Vendor Asset Tag:
 -Customer Asset Tag:
 -Service Photo Number:
 -Customer Support Number:
 -Supplier Phone Number:
 -System Administrator: Systems Administrator (more details available in the console view)
 -Machine Location:
Managed by
 -Printer MIP Server:

Web Server Parameters

-Page/Overhaul Card: not present
 -Service HTML Site: 6904.882
 -Device Storage Size: 1.6 GB (1,906,880 bytes) (1,912,544 in MB)
 -EEPROM Memory: 128 MB
 -Productivity Kit: Not available
 -Firmware Types: Service Console Proxy
 -Printer Model:
 -Printer Folder: not present

General Setup

-Remote Services: Enabled
 -Remote Software Downloads: Enabled
 -Remote Service Tasks/Tray: Disabled
 -Alerts/Warnings/Email: Disabled
 -E-mail Alerts: Disabled
 -Service Mail: Admin Admin
 -Geographic Region: US/Canada
 -GMT Offset: +05:00
 -Device Orientation: Mirrored (Horizontal/Vertical/None/None)
 -File Sharing: Enabled
 -SMB:
Energy Saver
 -Deep Sleep: Enabled
 -Sleep Wake Mode: Auto/Manual
Smart Proximity Sensors
 -Wake on Arrival: Not available
 -Sleep on Departure:

Software Versions

-Device Software: 122072904.26300
 -Patch Version: none
 -Network Controller: 123037.26300
 -UFI/Flex Firmware: 6.52
 -Loading Engine: 7291372
 -Firmware: 1005000005
Machine Updates
 -Last Successful Update: September 13, 2024, 7:53:04

Media Trays

-Tray 1: Tray (White and AA L710 x 257 mm)
 -Tray 2: Tray (White and AA L290 x 253 mm)
 -Tray 3: Tray (White and AA L205 x 257 mm)

Installed Options

-ES: Enabled

Connectivity

Mobile Connections

-AirPrint Printing: Enabled
 -Apple Printing Setup: Enabled
 -Bluetooth Connections:
 -USB Settings:
 -USB Type-C Ports: Not Enabled
 -Wireless:
 -Ethernet MAC Address: Not Available
 -Ethernet Speed/Duplex Settings:
 -Wireless:
 -Wireless MAC Address: Not Available
 -Wireless Model: 522983784
 -SSSID:
 -Security Model:
 -Encryption Algorithm:
 -Status:
 -WiFi Direct: Enabled
 -Wireless Mode:
 -WiFi Protected Setup (WPS) Model:
 -Access Point (SSID):
 -Epson PowerLite Driver Touch Screen:
 -MST:
 -Epson iPrint (Epson iPrint Print R...): Enabled
 -Epson Connect:
 -Epson Connect Address:
 -Epson iPrint Address:
 -Epson iPrint Address:

Protocols

TCP/IPv4

-Enabled
 -IP Address: 10.8.1.16.31
 -Subnet Mask: 255.255.255.0
 -Router Gateway: 10.8.1.16.1
 -Automatic Addressing: 192.168.1.224
 -DHCP Server:
 -DHCP Lease Expiration: Mon Sep 30 15:56:50 2024
 -BOOTP Broadcast: Disabled
 -Self-Assigned Address State: Enabled
 -Self-Assigned Address:

TCP/IPv6

-Enabled
 -Link Local Address: fe80::9e3:3aef:fefe:800
 -Loop Back - Supplied Prefix: Enabled
 - Stateless Global Address 1: fe80::2:116:9a9:3aef:fefe:800
 - Stateless Global Address 2:
 -Network Address: Not Available
 -DNS Addressing:
 -DHCP Address:
 -Default Gateway:
 -DHCPv6 (DHCPv6 Sleep/Wake) (Not):

DNS Settings

-Response Host Name: 100509948FF1900
 -Verified Host Name:
 -Maximum Domain Name:
 -Verified Domain Name:
 -Multicast DNS:
 -Welcome DHCP Leases and DNS Requests:
 -Primary DNS Server: 10.8.1.16.1
 -Preferred DNS Server IP:
Bonjour
 -Bonjour Printer Name:
HTTP
 -SSL: Not Available
SNMP
 -SNMP v1/v2: Enabled
 -SNMP v3: Enabled
LDAP
 -LDAP Settings:
LDAP
 -LDAP Server 1 Primary LDAP Address: 10.8.1.16.1
 -LDAP Server 1 Search Directory Root:
 -LDAP Server 1 Connect Connection (SSL): Enabled
 -LDAP Server 1 Admin LDAP Server Certificate:
SMTP
 -SMTP Server:
 -Server Connection (SSL): Not Available
 -Admin Server Certificate (SSL):

Protocols (cont.)

NTP: Enabled
 FTP Client: Enabled
 FTP Client Mode: Passive
 Web Services on Device: Enabled

Apps

Printing

Banner Sheet: Enabled
 Error Sheets: Enabled
 Paper Substitution: Enabled
 Tray Priority: 1,2,5
 Archival Marking Mode: Off
 PostScript: Installed
 Level: 3
 Version: 3021.101
 PCL: Enabled
 Version: 6
 Font Name: Courier
 Custom Color Tables: Enabled
 Label: Not Installed
 Print From: Enabled
 Saved Jobs for Reprint: Enabled
 Print From USB: Enabled
 Cloud Services: Disabled

Accounting

Accounting Mode: None
 Network Accounting: Disabled

Security

Authentication Configuration

Machine UI Authentication: Locally on the Device
 Home: Unlocked
 Jobs Pathway: Unlocked
 Printer Pathway: Unlocked
 Device Website Authentication: Locally on the Device
 Authorization: Locally on the Device

Authentication Server:

Kerberos

Xerox Secure Access:

Disabled

Audit Log:

Enabled

IP Sec:

Disabled

IP Filtering:

Disabled

Security Certificates

Machine Certificate: Signed
 Root Certificates Installed: 55

802.1x:

Disabled

Job Data Removal:

Scheduled: Disabled

FIPS 140-3:

Disabled

TLS:

TLS 1.2 and TLS 1.3

TLS Hash:

SHA-1, SHA-256 and above

Trellix Embedded Control:

Disabled

Protocolos (cont.)

Bonjour:	
Nome da impressora Bonjour:	Xerox VersaLink B620 Printer (FE:F8:00)
HTTP:	
Número da porta:	Ativado
Forçar tráfego sobre Conexão Segura (H...)	80
Número de Porta do HTTP Seguro:	Sim
Servidor proxy:	443
Endereço do servidor proxy:	Automático
IPP:	0.0.0.0:8080
Modo IPP Seguro:	Ativado
Caminho de rede IPP:	IPP e IPPS Seguro
	http://10.61.16.31:631
SNMP	
SNMP v1/v2:	Ativado
SNMP v3:	Desativado
LPR/LPD:	
Número da porta:	Ativado
Troca de PDL:	515
Substituição da folha de identificaç...	Desativado
Impressão IP bruta:	
Número da porta 1:	Desativado
Bidirecional:	9100
Fim do tempo limite do trabalho:	Desativado
Troca de PDL:	300
	Desativado
LDAP	
Nome amigável do Servidor 1 de LDAP:	
Endereço LDAP primário do Servidor 1 de...	0.0.0.0:389
Endereço LDAP alternativo do Servidor 1 ...	0.0.0.0:389
Raiz do diretório de busca do Servidor 1 d...	
Conexão segura do Servidor 1 de LDAP (...)	Desativado
Validar certificado de servidor (confiável)...	Desativado
SMTP	
Servidor SMTP:	0.0.0.0:25
Criptografia de Conexão (TLS):	Sem Criptografia
Validar Certificado de Servidor (TLS):	
Tamanho máximo da mensagem (KB):	10240
Número de fragmentos:	1
Tamanho total do trabalho (KB):	300000
Limite de divisão de trabalhos:	Limite de página
Credenciais para e-mails automáticos:	Nenhum
POP3	
Servidor POP3:	0.0.0.0:110
POP3 Conexão segura (TLS):	Desativado
Endereço de e-mail:	
Recebimento de e-mail por POP3	Desativado
Enviar confirmação na solicitação:	Ativado
Folha Rosta E-mails recebidos:	Ativado
NTP:	
Servidor primário:	Ativado
Servidor alternativo:	0.0.0.0:123
	0.0.0.0:123
SLP:	
	Desativado
Cliente FTP:	
Modo Cliente FTP:	Ativado
	Passivo
Serviços da Web no dispositivo:	
Descoberta WS:	Ativado
Multidifusão de descoberta WS:	Ativado
Impressão WS:	Ativado
Serviços da Web	
Gerenciamento de certificado digital e Con...	Ativado
Registro de atendimento técnico exte...	Ativado
Limites de trabalho:	Ativado
Extensão de gerenciamento de trabalhos:	Ativado
Configuração do dispositivo:	Ativado
Dados da sessão:	Ativado
Configuração da interface do usuário:	Ativado
Configuração de proxy EIP:	Ativado
Xerox Secure Access:	Desativado
Configuração de EIP SNMP:	Ativado
Envio de impressão:	Ativado
Acesso do armazenamento de grande vo...	Ativado
Acesso do leitor de cartão:	Ativado
Autenticação e configuração da contabili...	Ativado
Exportar Registro de auditoria:	Ativado
Controle Incorporado Trellix:	Ativado

Aplicativos

Imprimindo

Folha de identificação:	Ativado
Trabalho inicial/do sistema:	Desativado
Excluir trabalhos retidos após:	3 Day(s) 0 Hour(s) 0 Minute(s)
Folhas de erro:	Ativado
Substituição de papel:	Ativado
Prioridade de Bandeja:	1,2,5
Cópias padrão:	1
Tipo do trabalho padrão:	Impressão de amostra
Tamanho do Papel Padrão:	x=210mm, y=297mm
Cor do papel padrão:	Branco
Impressão em 2 faces padrão:	2 Faces
Bandeja de saída padrão:	Bandeja central
Cor de saída padrão:	Preto & Branco
Conjuntos alceados padrão:	Ativado
Grampeament@ padrão:	Nenhum grampa
Deslocamento entre trabalhos:	Não deslocar entre trabalhos
Modo de marcação de arquivo	Desligado
PostScript	Instalado
Nível:	3
Versão:	3021.101
Qualidade da imagem:	Aprimorado
PCL	
Versão:	6
Tamanho do espaçamento:	10.00
Tamanho do ponto:	12.00
Nome da fonte:	Courier
Linhas por página:	64
Tabelas de cores personalizadas	Ativado
Etiqueta:	Não instalado
Imprimir de:	
Trabalhos salvos para reimpressão:	Ativado
Imprimir de USB:	Ativado
Serviços em nuvem	Desativado

Protokoller (forts.)

Bonjour:	
Bonjour-skrivnavn:	Xerox VersaLink B620 Printer (FE:F8:00)
HTTP:	
Portnummer:	Aktivert
Tving trafikk over sikker tilkopling...	80
Sikkert HTTP-portnummer:	Ja
Proxyserver:	443
Adresse til proxyserver:	Automatisk
IPP	0.0.0.0:8080
Sikker IPP-modus:	Aktivert
IPP-nettverksbane:	IPP og sikker IPPS
	http://10.61.16.31:631
SNMP:	
SNMP v1/v2:	Aktivert
SNMP v3:	Deaktivert
LPR/LPD:	
Portnummer:	Aktivert
PDL-veksling:	515
Overstyring av PDL-forside:	Deaktivert
Raw IP-utskrift:	
Portnummer 1:	Aktivert
Toveis:	9100
Tidsavbrudd for jobbavslutning:	Deaktivert
PDL-veksling:	300
	Deaktivert
LDAP:	
Fullt navn for LDAP-server 1:	
Primær LDAP-adresse for LDAP-server 1:	0.0.0.0:389
Alternativ LDAP-adresse for LDAP-ser...	0.0.0.0:389
Rotbanen til søkekatalogen for LDAP-serv...	
Sikker tilkopling (LDAPS) til LDAP-s...	Deaktivert
Bekreft serversertifikat (klarert, ikke utl...	Deaktivert
SMTP:	
SMTP-server:	0.0.0.0:25
Kryptering av tilkopling (TLS):	Ingen kryptering
Valider serversertifikat (TLS):	
Maks. meldingsstørrelse (kB):	10240
Antall fragmenter:	1
Total jobbstørrelse (kB):	300000
Grense for oppdeling av jobb:	Sidegrense
Påloggingsinformasjon for automatiske e-p...	Ingen
POP3:	
POP3-server:	0.0.0.0:110
Sikker POP3-tilkopling (TLS):	Deaktivert
E-postadresse:	
Mottak av e-post via POP3	Deaktivert
Send bekreftelse på forespørsel:	Aktivert
Forside for innkommet e-post:	Aktivert
NTP:	
Primær server:	0.0.0.0:123
Alternativ server:	0.0.0.0:123
SLP:	
SLP:	Deaktivert
FTP-klient:	
FTP-klientmodus:	Aktivert
Passiv	Passiv
Webtjenester på maskinen:	
WS-Discovery:	Aktivert
WS-Discovery Multicast:	Aktivert
WS-Print:	Aktivert
Web-tjenester:	
Administrere digitalt sertifikat og sikkerh...	Aktivert
Registrering av utvidbare tjenester:	Aktivert
Jobbgrenser:	Aktivert
Tillegg for Administrere jobber:	Aktivert
Enhetskonfigurasjon:	Aktivert
Øktsdata:	Aktivert
Konfigurasjon av brukergrensesnitt:	Aktivert
EIP Proxykonfigurasjon:	Aktivert
Xerox Secure Access:	Deaktivert
EIP SNMP-konfigurasjon:	Aktivert
Utskrift:	Aktivert
Tilgang til masselagring:	Aktivert
Tilgang til kortleser:	Aktivert
Konfigurasjon av godkjenning og kont...	Aktivert
Eksporter kontrolllogg:	Aktivert
Trellix innebygd kontroll:	Aktivert

Apper

Utskrift

Forside:	Aktivert
Startside:	Deaktivert
Slett tilbakeholdte jobber etter:	3 Day(s) 0 Hour(s) 0 Minute(s)
Feilark:	Aktivert
Papirerstatning:	Aktivert
Magasinprioritet:	1,2,5
Standard ant. eksemplarer:	1
Standard jobbtype:	Prøvetrykk
Standard papirformat:	x=210mm, y=297mm
Standard papirfarge:	Hvit
Standard 2-sidig utskrift:	2-sidig
Standardmottaker:	Midtre mottaker
Standard leveringsfarge:	Sort-hvitt
Standard sorterte sett:	Aktivert
Standard stifting:	Ingen stifter
Forskryning mellom jobber:	Ingen forskryning mellom jobber
Arkivmerking-modus	
PostScript	
Nivå:	Av
Versjon:	Installert
Bildekvalitet:	3
	3021.101
	Forbedret
PCL	
Versjon:	6
Tegnstørrelse:	10.00
Punktstørrelse:	12.00
Skriftnavn:	Courier
Linjer per side:	64
Tilpassede fargetabeller	
Etikett:	Aktivert
Skriv ut fra:	
Lagrede jobber for ny utskrift:	Ikke installert
Skriv ut fra USB:	Aktivert
Skytjenester:	Aktivert
	Deaktivert

Uso de suprimentos

Informações sobre soluções de suprimentos em www.xerox.com/office/supplies

Consumíveis

Cartuchos de toner



Preto	Amarelo	Ciano	Magenta
<ul style="list-style-type: none"> Cartucho de toner para preto 2000 Cartucho de toner para preto 4000 Cartucho de toner para preto 6000 Cartucho de toner para preto 8000 	<ul style="list-style-type: none"> Cartucho de toner para amarelo 2000 Cartucho de toner para amarelo 4000 Cartucho de toner para amarelo 6000 Cartucho de toner para amarelo 8000 	<ul style="list-style-type: none"> Cartucho de toner para ciano 2000 Cartucho de toner para ciano 4000 Cartucho de toner para ciano 6000 Cartucho de toner para ciano 8000 	<ul style="list-style-type: none"> Cartucho de toner para magenta 2000 Cartucho de toner para magenta 4000 Cartucho de toner para magenta 6000 Cartucho de toner para magenta 8000



Itens de manutenção de rotina

Unidade de tratamento de imagem



Preto	Amarelo	Ciano	Magenta
<ul style="list-style-type: none"> Unidade de tratamento de imagem para preto 2000 Unidade de tratamento de imagem para preto 4000 Unidade de tratamento de imagem para preto 6000 Unidade de tratamento de imagem para preto 8000 	<ul style="list-style-type: none"> Unidade de tratamento de imagem para amarelo 2000 Unidade de tratamento de imagem para amarelo 4000 Unidade de tratamento de imagem para amarelo 6000 Unidade de tratamento de imagem para amarelo 8000 	<ul style="list-style-type: none"> Unidade de tratamento de imagem para ciano 2000 Unidade de tratamento de imagem para ciano 4000 Unidade de tratamento de imagem para ciano 6000 Unidade de tratamento de imagem para ciano 8000 	<ul style="list-style-type: none"> Unidade de tratamento de imagem para magenta 2000 Unidade de tratamento de imagem para magenta 4000 Unidade de tratamento de imagem para magenta 6000 Unidade de tratamento de imagem para magenta 8000

Bruk av forbruksartikler

Du finner informasjon om bestilling av forbruksartikler på www.xerox.com/office/supplies

Forbruksartikler

Fargepulverkassetter



Modell	Forbruker
<ul style="list-style-type: none"> 20000 fargepulverkassetter 20000 fargepulverkassetter 20000 fargepulverkassetter 20000 fargepulverkassetter 20000 fargepulverkassetter 	<ul style="list-style-type: none"> 20000 fargepulverkassetter 20000 fargepulverkassetter 20000 fargepulverkassetter 20000 fargepulverkassetter 20000 fargepulverkassetter



Komponentkittene stiles

Bildeenheter



Modell	Forbruker
<ul style="list-style-type: none"> 20000 fargepulverkassetter 20000 fargepulverkassetter 20000 fargepulverkassetter 20000 fargepulverkassetter 20000 fargepulverkassetter 	<ul style="list-style-type: none"> 20000 fargepulverkassetter 20000 fargepulverkassetter 20000 fargepulverkassetter 20000 fargepulverkassetter 20000 fargepulverkassetter

Resumen de facturación

Información del sistema

Nombre del dispositivo:	Xerox VersaLink B620 Printer (EE-ES-00)	Versiones de software:	
Número de serie del dispositivo:	5527765764	Software del dispositivo:	1520277004-26380
Impresiones de inicio en estado:	50	Versiones de firmware:	Ninguna
		Controlador de red:	15202776588
		Firmware del panel de la interfaz de usuario:	
			EE
		Módulo de marcado:	280312
		Activación:	000000000

Contribuciones de facturación

Impresión

Impresiones impresas en negro: 2824

Tarjetas de dispositivo

Total de impresiones: 2824

Papeles consumidos:

2492

Uso de suministros

Ubicación de información para pedir suministros:
www.xerox.com/officesupplies

Consumibles

Cartuchos de tóner



Color	Capacidad estándar (hasta 200 páginas)	Capacidad máxima (hasta 300 páginas)
Negro	100 páginas	150 páginas
Cyan	100 páginas	150 páginas
Magenta	100 páginas	150 páginas
Amarillo	100 páginas	150 páginas



Componentes de mantenimiento básico

Unidad de imagen



Color	Capacidad estándar (hasta 200 páginas)	Capacidad máxima (hasta 300 páginas)
Negro (UIC)	100 páginas	150 páginas
Cyan	100 páginas	150 páginas
Magenta	100 páginas	150 páginas
Amarillo	100 páginas	150 páginas

Risoluzione dei problemi di qualità di stampa

La Stampante a colori Xerox® VersaLink® B620 è progettata per produrre stampe a colori di alta qualità, giorno dopo giorno. Se si verificano problemi di qualità di stampa, utilizzare le informazioni fornite in queste pagine per risolverli. Per informazioni dettagliate sull'assistenza online, visitare il sito www.xerox.com/office/supplies.

ATTENZIONE: i danni causati dall'utilizzo di carta, trasparenti e altri supporti di stampa speciali non compatibili sono esclusi dalla garanzia Xerox®. Per il contatto di manutenzione e il **Total Satisfaction Guarantee** (Garanzia "soddisfatti o rimborsati"). La Total Satisfaction Guarantee (Garanzia "soddisfatti o rimborsati") è disponibile negli Stati Uniti e in Canada. La copertura della garanzia può variare negli altri paesi. Per informazioni dettagliate, rivolgersi al rappresentante locale.

Tipi di carta

ATTENZIONE: se si modifica il tipo di carta nel vassoio, modificare anche il tipo di carta sul pannello comandi in modo che corrisponda. In caso contrario, potrebbero verificarsi problemi di qualità di stampa o danni al fusore.

Per risultati ottimali, utilizzare solo carta e supporti di stampa raccomandati da Xerox®. La carta e i supporti Xerox® garantiscono risultati eccellenti sulla Stampante Xerox® VersaLink® B620. Per ordinare carta e supporti Xerox®, andare su www.xerox.com/office/supplies.


Per il elenco completo dei supporti raccomandati per la stampante, visitare i seguenti siti:

- Nord America: www.xerox.com/office
- Europa: www.xerox.com/office



Risoluzione dei problemi di qualità di stampa

Utilizzare le tabelle seguenti per trovare soluzioni specifiche a problemi di qualità di stampa.


Risoluzione dei problemi di qualità di stampa

Problema	Soluzione
<p>Fusione incompleta Il toner non ricopre i testi con facilità: titoli e stampe.</p> 	<ol style="list-style-type: none">1. Accertarsi che lo carta stampata sia di tipo compatibile per la stampante e caricata in modo corretto. Per il elenco completo dei suggeriti e raccomandati carta stampante, visitare i seguenti siti:<ul style="list-style-type: none">- Nord America: www.xerox.com/na/milex- Europa: www.xerox.com/milex2. Controllare che il tipo di carta sia selezionato sul pannello comandi e nel driver di stampa.3. Se il problema persiste, eseguire una delle seguenti operazioni: Nota: per modificare il tipo, il formato o il colore di carta in un vassoio dedicato quando il pannello comandi è bloccato, commettersi al sistema come amministratore.<ol style="list-style-type: none">a. Per i vassoi impostati su Dedicati:<ul style="list-style-type: none">- Sul pannello comandi, toccare Accessi. Inmettere il ID di accesso dell'amministratore di sistema, quindi toccare Invio. Per ulteriori informazioni, consultare la <i>Guida per l'amministrazione di sistema</i>.- Toccare Dispositivi > Strumenti > Impostazioni Dispositivo > Gestione carta > Impostazioni vassoio. Selezionare il vassoio, toccare Modifica, quindi cambiare il tipo di carta.b. Per i vassoi impostati su Completamente regolabile:<ul style="list-style-type: none">- Vassoio carta: Aprire e quindi chiudere il vassoio carta selezionato.- Vassoio bypass: Rimuovere e quindi inserire di nuovo la carta. Sul pannello comandi viene visualizzato un messaggio che chiede di confermare o modificare il tipo di carta.<ul style="list-style-type: none">- sullo schermo sensibile, toccare Tipo, quindi eseguire una delle operazioni seguenti:<ul style="list-style-type: none">- Selezionare il tipo di carta corretto, quindi toccare Conferma.- Selezionare il successivo tipo di carta selezionato, quindi toccare Conferma.Nota: il tipo di carta, dalla più leggera alla più pesante, sono:<ul style="list-style-type: none">- 36: carta non patinata; 37: carta comune; 38: carta da ufficio leggera e 39: carta da ufficio.


Risoluzione dei problemi di qualità di stampa (continua)

Problema	Soluzione
<p>Difetti ripetuti</p> <p>Macchie o righe visualizzate a intervalli regolari sulla pagina, lungo la direzione di alimentazione della carta nella stampante, oppure nelle aree non stampate.</p> 	<ol style="list-style-type: none">1. Dal pannello comandi, toccare Dispositivo > Strumenti > Problemi e soluzioni > Pagine di assistenza > Pagina difetti ripetuti > Stampa. Nelle stampate la Pagina difetti ripetuti con istruzioni per l'identificazione delle unità difettose.2. Per correggere il problema, sostituire i componenti identificati sulla Pagina difetti ripetuti. 3. Se si sostituisce un materiale di consumo, ripristinare il contatore:<ol style="list-style-type: none">a. Sul pannello comandi, toccare Accedi, immettere i dati di accesso dell'amministratore di sistema, quindi toccare Invia. Per ulteriori informazioni, consultare lo Strada per l'amministratore di sistema.b. Toccare Dispositivo > Strumenti > Impostazioni dispositivo.c. Scorrere e toccare Materiale di consumo > Strumento sostituto materiale di consumo.d. Selezionare il Materiale di consumo sostituito.e. Toccare Ripristina contatore.f. Se chiudere lo stesso pop-up, toccare K, toccare Admin, quindi selezionare Logout.


Risoluzione dei problemi di qualità di stampa (continua)

Problema	Soluzione
<p>Staccamento immagine</p> <p>Lo staccamento più comune si ha quando il testo appare ristampato sulla pagina e posizionato a circa 15 mm (1/2 pol.) nella pagina nella direzione di alimentazione della carta nella stampante.</p> <p>Nota: per una distanza diversa, fare riferimento alla Pagina difetti ripetuti per identificare la causa.</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accertarsi che la carta utilizzata sia di tipo compatibile per la stampante e caricata in modo corretto. Per l'elenco completo dei supporti raccomandati per la stampante, visitare i seguenti siti: <ul style="list-style-type: none"> - Nord America: www.xerox.com/mino - Europa: www.xerox.com/mibeu 2. Controllare che il tipo di carta sia selezionato sul pannello comandi e nel driver di stampa. Nota: per modificare il tipo, il formato o il colore di carta in un vassoio dedicato quando il pannello comandi è bloccato, connettersi al sistema come amministratore. 3. Se il problema persiste, eseguire una delle seguenti operazioni: Nota: per modificare il tipo, il formato o il colore di carta in un vassoio dedicato quando il pannello comandi è bloccato, connettersi al sistema come amministratore. <ol style="list-style-type: none"> a. Per i vassoi impostati su Dedicati: <ul style="list-style-type: none"> - Sul pannello comandi, toccare Accedi, immettere i dati di accesso dell'amministratore di sistema, quindi toccare Invia. Per ulteriori affermazioni, consultare la Guida per l'amministratore di sistema. - Toccare Dispositivo > Strumenti > Impostazioni dispositivo > Questione carta > Impostazioni vassoio, selezionare il vassoio, toccare Modifica, quindi cambiare il tipo di carta. b. Per i vassoi impostati su Completamente regolabili: <ul style="list-style-type: none"> - Vassoi carta: Aprire e quindi chiudere il vassoio carta selezionato. - Vassoio bypass: Rimuovere e quindi inserire la nuova carta. Sul pannello comandi viene visualizzato un messaggio che chiede di confermare o modificare il tipo di carta. <ul style="list-style-type: none"> - dallo schermo sensibile, toccare Tipo, quindi eseguire una delle operazioni seguenti: <ul style="list-style-type: none"> - Selezionare il tipo di carta corretto, quindi toccare Conferma. - Selezionare il successivo tipo di carta selezionato, quindi toccare Conferma. 4. Per identificare la causa, fare riferimento alla Pagina difetti ripetuti. Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla pagina precedente.

Risoluzione dei problemi di qualità di stampa (continua)

Problema	Soluzione
<p>Area con alta copertura appaiono chiazze</p> 	<ol style="list-style-type: none">1. Accertarsi che la carta utilizzata sia di tipo compatibile per lo stampante e caricata in modo corretto. Per l'elenco completo dei supporti raccomandati per lo stampante, visitare i seguenti siti:<ul style="list-style-type: none">- Nord America: www.xerox.com/milna- Europa: www.xerox.com/miteu2. Controllare che il tipo di carta sia selezionato sul pannello comando e nel driver di stampa. <p>Se il problema persiste, richiedere assistenza.</p>
<p>Tonalità di grigio troppo chiare o troppo scure Le tonalità di grigio appaiono sbiadite o, al contrario, troppo scure sulle stampe.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Accertarsi che la carta utilizzata sia di tipo compatibile per lo stampante e caricata in modo corretto. Per l'elenco completo dei supporti raccomandati per lo stampante, visitare i seguenti siti:<ul style="list-style-type: none">- Nord America: www.xerox.com/milna- Europa: www.xerox.com/miteu2. Controllare che il tipo di carta sia selezionato sul pannello comando e nel driver di stampa.3. Regolare le opzioni di luminosità nelle impostazioni del driver di stampa. Per informazioni sulla modifica dell'impostazione di luminosità del driver di stampa PostScript, per il proprio sistema operativo, fare riferimento al capitolo <i>Stampa della Guida per l'utente</i>.

Risoluzione dei problemi di qualità di stampa (continua)

Problema	Soluzione
<p>Righe sbavature ristrette</p> <p>Segni di toner e tracce di inchiostro in modo uniforme in tutti i colori in nelle cose non stampate.</p> 	<ol style="list-style-type: none">1. Accertarsi che la carta utilizzata sia di tipo compatibile per lo stampante e cambiata in modo corretto. Per l'elenco completo dei supporti raccomandati per lo Stampante, visitare i seguenti siti:<ul style="list-style-type: none">- Nord America: www.xerox.com/rmlna- Europa: <a 253="" 473="" 490"="" 64="" data-label="Section-Header" href="http://www.xerox.com/rmaleu2. Controllare che il tipo di carta sia selezionato sul pannello comandi e nel driver di stampa.3. Per individuare la causa, considerare la pagina dei difetti ricorrenti che viene stampato insieme alla pagina di risoluzione dei problemi di qualità di stampa. Sul pannello comandi, toccare Dispositivo > Strumenti > Risoluzione dei problemi > Pagine di assistenza > Pagina difetti ricorrenti > Stampa.4. Per correggere il problema, sostituire gli elementi individuati nella pagina dei difetti ricorrenti.</td></tr></tbody></table></div><div data-bbox="><h3>Qualità di stampa</h3>

I driver di stampa PostScript Windows e Macintosh offrono lo più ampio gamma di modalità di qualità di stampa nella scheda Opzioni immagine. È possibile modificare tali impostazioni nel driver di stampa. Selezionare l'impostazione più adeguata per il lavoro di stampa.

Qualità di stampa

Le opzioni dell'immagine controllano il modo in cui lo stampante utilizza luminosità e contrasto per produrre il documento. Il driver di stampa PostScript Windows e Macintosh offrono lo più ampio gamma di controlli e correzioni colore nella scheda Opzioni immagine.

- **Avanzata** è una modalità di utilizzo generale che consente di produrre stampe a colori nitide e uniformi. Offre un giusto equilibrio tra velocità e qualità.
- **Alta risoluzione** è una modalità ad alta qualità che consente di produrre stampe uniformi con linee fini e dettagli. La modalità Alta risoluzione privilegia la qualità rispetto alla velocità.
- La modalità **Risparmio toner** consente di ridurre la quantità di toner utilizzato per stampare. Non è utilizzabile per copie di qualità bozza. La qualità di stampa è leggermente inferiore rispetto alla modalità Standard.

Opzioni immagine

Le opzioni dell'immagine controllano il modo in cui lo stampante utilizza luminosità e contrasto per produrre il documento. Il driver di stampa PostScript Windows e Macintosh offrono lo più ampio gamma di controlli e correzioni colore nella scheda Opzioni immagine.

- Per individuare le Opzioni immagine in Windows, fare clic sulla scheda Opzioni immagine nel driver di stampa.
- Per individuare Opzioni immagine su Macintosh, fare clic su Funzioni Xerox nell'elenco delle opzioni di stampa dello finestra Stampa. Nell'elenco delle opzioni di Funzioni Xerox, fare clic su Opzioni immagine.

Protokoller (fortsat)

Bonjour:	
Bonjour - printernavn:	Xerox VersaLink B620 Printer (FE:F8:00)
HTTP:	
Portnummer:	Aktiveret
Tving trafik over sikker forbindelse (HT...):	80
Sikkert HTTP-portnummer:	Ja
Proxyserver:	443
Proxyserveradresse:	Automatisk
IPP:	0.0.0.8080
Sikker IPP-tilstand:	Aktiveret
IPP-netværkssti:	IPP og sikker IPPS
	http://10.61.16.31.631
SNMP	
SNMP v1/v2:	Aktiveret
SNMP v3:	Inaktiveret
LPR/LPD:	
Portnummer:	Aktiveret
PDL-skift:	515
Tilsidesættelse af PDL-bannerark:	Inaktiveret
Raw IP-udskrivning:	
Portnummer 1:	Aktiveret
To-vejs:	Inaktiveret
Timeout for opgaveafslutning:	300
PDL-skift:	Inaktiveret
LDAP	
LDAP-server 1, let genkendeligt navn:	
LDAP-server 1, primær LDAP-adresse:	0.0.0.0:389
LDAP-server 1, alternativ LDAP-adresse:	0.0.0.0:389
LDAP-server 1, rod for søgebibliotek:	
LDAP-server 1, sikker forbindelse (L...):	Inaktiveret
LDAP-server 1, valider servercertifikat (p...):	Inaktiveret
SMTP	
SMTP-server:	0.0.0.0:25
Forbindelseskryptering (TLS):	Ingen kryptering
Valider servercertifikat (TLS):	
Maks. meddelelsesstørrelse (KB):	10240
Antal fragmenter:	1
Samlet opgavestørrelse (KB):	300000
Begrænsning for opgaveopdeling:	Sidebegrænsning
Loginoplysninger for automatisk e-mail:	Ingen
POP3	
POP3-server:	0.0.0.0:110
POP3 sikker forbindelse (TLS):	Inaktiveret
E-mailadresse:	
Modtagelse af e-mail via POP3:	Inaktiveret
Send bekræftelse ved anmodning:	Aktiveret
Forside til indkommende e-mail:	Aktiveret
NTP:	
Primær server:	Aktiveret
Alternativ server:	0.0.0.0:123
	0.0.0.0:123
SLP:	
FTP-klient:	Inaktiveret
FTP-klienttilstand:	Aktiveret
Passiv:	Passiv
Web-funktioner på enhed:	
WS-Discovery:	Aktiveret
WS-Discovery Multicast:	Aktiveret
WS-udskrivning:	Aktiveret
Web-funktioner	
Digital certifikatsstyring og Sikkerhedskon...:	Aktiveret
Registrering af udvidede funktioner:	Aktiveret
Opgavebegrænsninger:	Aktiveret
Udvidet opgavestyring:	Aktiveret
Enheds konfiguration:	Aktiveret
Sessionsdata:	Aktiveret
Konfiguration af brugergrænseflade:	Aktiveret
Konfiguration af EIP-proxy:	Aktiveret
Xerox-funktionen Sikker adgang:	Inaktiveret
EIP SNMP-konfiguration:	Aktiveret
Afsendelse af udskrivning:	Aktiveret
Adgang til stort lager:	Aktiveret
Adgang til kortlæser:	Aktiveret
Konfiguration af autorisation og kon...:	Aktiveret
Eksporter overvågningslog:	Aktiveret
Trellix Embedded Control:	Aktiveret

Apps

Udskriver

Bannerark:	Aktiveret
Sys/Start opgave:	Inaktiveret
Slet tilbageholdte opgaver efter:	3 Day(s) 0 Hour(s) 0 Minute(s)
Fejlark:	Aktiveret
Papirerstatning:	Aktiveret
Udfoldsbakkeprioritet:	1,2,5
Standardindstilling for kopiering:	1
Standardopgavetype:	Prøveudskrivning
Standardformat:	x=210mm, y=297mm
Standardpapirfarve:	Hvid
Standardindstilling for 1- eller 2-s...:	1- eller 2-sidet
Standardudfaldsbakke:	Midterbakke
Standardoutputfarve:	Sort/hvid
Standard, sorterede sæt:	Aktiveret
Standardindstilling for hæftning:	Ingen hæfteklammer
Forskydning mellem opgaver:	Ingen forskydning mellem opgaver
Arkiveringstilstand:	Fra
PostScript:	Installeret
Niveau:	3
Softwareversion:	3021.101
Printkvalitet:	Udvidet
PCL	
Softwareversion:	6
Pitchstørrelse:	10.00
Punktstørrelse:	12.00
Fontnavn:	Courier
Linier pr. side:	64
Tabeller over brugerdefinerede farver	
Etiket:	Aktiveret
Ikke installeret:	Ikke installeret
Udskriv fra:	
Gemte opgaver til genudskrivning:	Aktiveret
Udskriv fra USB:	Aktiveret
Cloud-tjenester:	Aktiveret
	Inaktiveret

Protocoles (suite)

NTP :	Activé(e)
Client FTP :	Activé(e)
Mode client FTP :	Passif
Services Web sur le périphérique :	Activé(e)

Applications**Impression**

Page de garde :	Activé(e)
Pages d'erreur :	Activé(e)
Substitution de papier :	Activé(e)
Priorité magasin :	1,2,5

PostScript :	Désactivé
Niveau :	Installé
Version :	3
PCL :	3021.101

Version :	6
Nom de la police :	Courier

Tables de couleurs personnalisées

Intitulé :	Non installé(e)
------------	-----------------

Imprimer depuis :

Travaux enregistrés à réimprimer :	Activé(e)
Imprimer depuis USB :	Activé(e)
Services cloud :	Désactivé(e)

Comptabilisation

Mode comptabilité :	Aucun
Comptabilisation réseau :	Désactivé(e)

Sécurité**Configuration de l'authentification**

Authentification IU machine :	Localement sur le périphérique
Domicile :	Déverrouillé
Chemin d'accès aux travaux :	Déverrouillé
Chemin d'accès à l'imprimante :	Déverrouillé
Authentification du site Web du périphérique :	Localement sur le périphérique
Autorisation :	Localement sur le périphérique

Serveur d'authentification :

Xerox Secure Access :	Kerberos
Journal d'audit :	Désactivé(e)

IP Sec :

Journal d'audit :	Activé(e)
-------------------	-----------

Filtrage IP :

Certificats de sécurité :	Désactivé(e)
---------------------------	--------------

Certificats de sécurité

Certificat de la machine :	Signé
Certificats racine installés :	55
802.1x :	Désactivé(e)

Suppression des données des travaux :

Planifié(e) :	Désactivé(e)
---------------	--------------

FIPS 140-3 :

TLS :	Désactivé(e)
-------	--------------

TLS :

Hachage TLS :	TLS 1.2 et TLS 1.3
---------------	--------------------

Trellix Embedded Control:


Trellix Embedded Control :	SHA-1, SHA-256 et plus
Trellix Embedded Control :	Désactivé(e)

Uso de suministros


Ubicación de información para pedir suministros:
www.xerox.com/office/supplies

Consumibles

Cartuchos de tóner



Modelo	Capacidad	Partes de repuesto
Xerox Versalink B570	1000 páginas	4000 páginas
Xerox Versalink B570	1000 páginas	4000 páginas
Xerox Versalink B570	1000 páginas	4000 páginas



Componentes de mantenimiento básico

Unidad de imagen



Modelo	Capacidad	Partes de repuesto
Xerox Versalink B570	1000 páginas	4000 páginas
Xerox Versalink B570	1000 páginas	4000 páginas
Xerox Versalink B570	1000 páginas	4000 páginas